

SIMPATIPS ESPECIAL POWERBOOKS

GASTANDO A BATERIA

Se você é daqueles que secam a bateria até soar o alerta dos últimos dez segundos de carga, quando já é tarde demais e não dá para salvar mais nada, aí vai. Ponha seu PowerBook para dormir por cinco ou dez minutos. Acorde-o depois disso e você terá uns dois ou três minutos de carga, suficiente pra salvar seus trabalhos.

Esse truque é dos bons, mas não confie em um trabalho muito grande e importante a ele; você pode se arrepender.

LIGADÃO NA REDE

Conectar e desconectar continuamente seu PowerBook a uma rede AppleTalk não é tão fácil quanto parece. Desative o AppleTalk no *Chooser* e reinicie seu PowerBook a cada vez que desconectar-se dela.

Se você apenas desativa o AppleTalk no *Chooser* e continua trabalhando sem reiniciar, o AppleTalk continua consumindo uma boa parte de sua RAM e, pior de tudo, gastando bateria.

CAUTADOS COM AS BATERIAS

Baterias recarregáveis não duram para sempre, mas existem alguns procedimentos que as fazem durar mais. Bateria NiCd deve ser recondicionada regularmente. Para recondicioná-la, basta deixar a bateria esgotar totalmente e depois recarregá-la. Faça isso a cada dois ou três meses. Se você for utilizar duas baterias ao mesmo tempo, a regra que vale para pilhas comuns vale também para elas: nunca use uma bateria carregada com uma descarregada. Seu PowerBook funcionará melhor se ambas estiverem no mesmo nível. É saudável também trocar a posição das baterias em um PowerBook da série 500, pois a da esquerda sempre acaba mais rápido.



MONITOR EXTERNO

Ao utilizar um monitor externo com seu PowerBook em casa ou no escritório, você poderá selecioná-lo como seu monitor principal.

No *Control Panel Monitors*, arraste a barra de menu para dentro do ícone do monitor externo.

Alguns aplicativos, especialmente alguns games, não checam a localização da barra de menu e continuam aparecendo na tela do PowerBook. Isso ocorre também com a tela de *Startup*.

Para resolver isso, pressione a tecla *Option* enquanto abre o painel de controle *Monitors*. Surgirá um ícone do Mac feliz na tela do PowerBook. Arraste o ícone Maczinho para o ícone do monitor externo.

Seus games e a tela de *Startup* aparecerão agora no monitor externo.

Quando você desligar o monitor externo, tudo voltará a aparecer no tela do seu PowerBook normalmente.

FOLDERS INSONES

Não consegue colocar seu PowerBook para dormir? O culpado pode ser a opção *Calculate Folders Size* no painel de controle *Views*.

Com essa opção ligada, seu PowerBook acessa o HD para recalcular o tamanho de qualquer janela que esteja aberta, a cada dez ou quinze segundos. Para economizar bateria, feche todas as janelas do Desktop, use a visão por ícone, ou, mais simples, desligue o *Calculate Folder Size*.

FLOPPY DRIVE EXTERNO NO POWERBOOK 100

Para você que tem um PowerBook 100 e está cansado de desligá-lo e ligá-lo a cada vez que o conecta a um drive de disquete externo. Conecte o drive e ligue seu PowerBook. Ejeite o disquete, se houver um no drive. Ative o modo *Sleep* e depois desplugue o disk drive.

O PowerBook vai pensar que o drive ainda está conectado. Sempre que precisar usar um disquete, simplesmente coloque o PowerBook para dormir, conecte o drive e, em seguida, acorde-o. Certifique-se de ter ejetado o disquete antes de botá-lo para dormir novamente, para desconectar o drive, caso contrário o sistema vai ficar procurando o disquete desaparecido.

SEGREDOS DA CONTROL STRIP

Para mover a "imexível" *Control Strip* do canto inferior esquerdo da tela, aperte *Option* enquanto a arrasta. Você vai poder movê-la para cima e para baixo ou arrastá-la para o outro lado da tela. Apertando *Option*, você também vai poder reordenar os módulos da *Control Strip*.

PULINHOS NO TRACKPAD

No começo é estranho, mas depois de "pegar a manha" ninguém troca o trackpad dos PowerBooks da série 500 por uma trackball ou qualquer outro tipo de controle de cursor. Mas, às vezes, é difícil alcançar os cantos da tela, para acessar, por exemplo, o menu da maçã ou mudar para outro aplicativo aberto.

Como sempre, há um truque. Mantendo seu dedo no trackpad, com um segundo dedo, pressione no canto do trackpad para o qual você deseja ir. Solte o primeiro dedo, o cursor pulará para este canto da tela. O trackpad vai "pensar" que o dedo cobriu rapidamente a distância entre os pontos e a seta instantaneamente saltará para o canto da tela.

Mande sua dica para a seção SIMPATIPS. Se ela for aprovada e publicada, você receberá uma exclusiva camiseta da MACMANIA.