



Monitor, monitor meu...

“O segundo monitor no iMac pode ser algo além de espelho?”

Pergunta Comprei um monitor Philips 107S (17") e liguei no meu iMac. Porém, ele só funciona como “espelho”. Não há nenhum controle ou botão no painel de controle Monitors, como sugere o Help Center do Mac OS 9.1. Como posso fazer para usar o monitor sem que este “espelhe” a imagem do iMac?

Breno B, breno.j@hotmail.com

Resposta Desencana, que o monitor só funciona em espelhamento. Isso que você quer só dá para fazer num Mac do tipo desktop ou torre com duas placas de vídeo, ou então no G4 Dual 800, que aceita ligar um monitor ADC e um VGA simultaneamente.

Firmware que nem geléia

“Não consigo instalar o 9.1 junto com o Mac OS X”

Pergunta Comprei o Mac OS X e com ele veio o sistema 9.1. Só que não consigo instalá-lo no meu G3. Aparece a seguinte mensagem: “Your Mac firmware is out of date”. Consegui instalar o OS X normalmente, mas o 9.1 não. O que eu faço para conseguir instalar o 9.1?

Nando (Japão), nandoiss@beach.ocn.ne.jp

Resposta Faça exatamente o que a plaquinha de aviso mandou: um update de firmware. O firmware é um pedaço das instruções básicas de hardware da máquina e é atualizado de tempos em tempos. Você pode encontrar o último update no site VersionTracker.com.

Horas que não batem

“O Date & Time pede para ser ajustado toda vez que ligo o meu iMac”

Pergunta Estou com um probleminha que anda me irritando muito! Há um mês, comprei um iMac Flower Power. O problema é que, toda vez que eu ligo meu Mac, vem aquela mensagenzinha irritante de que eu tenho que ajustar o painel Date & Time. Acho que já fiz isso pelo menos mil vezes, e o pau não parou. Andei lendo no Help do sistema que isso pode ser problema da bateria do relógio, mas o computador não é novo demais para esse problema?

Sabrina “Miss iMac”, sabrina@computand.com.br

Resposta Para morrer, basta estar vivo. Isso vale para seres humanos, discos rígidos e baterias. Já houve casos de leitores que tiraram o Mac da caixa com a bateria descarregada. É difícil, mas acontece. Assim sendo, é só trocar a menina.

Mixagem sem mixaria

“Quero gravar minha voz para um CD demo”

Pergunta Sou cantor amador e tenho um CD com várias músicas instrumentais. Gostaria de gravar minha voz para mixar e fazer um CD demo. Possuo um iMac 333 MHz com CD-RW. Preciso de algum periférico extra ou posso simplesmente usar a entrada de microfone do meu computador? Quais os programas que devo usar para gravar e mixar?

Francisco Paz, chuca@novanet.com.br

Resposta Poder, você até pode usar a entrada de som de seu Mac (afinal, você é livre para fazer o que quiser). Mas a questão é: que microfone será usado? Qualquer microfone decente usa cabos com plugues “banana” (P1/TRS) ou “canon” (XLR), enquanto a entrada de som do Mac é P2. Isso significa que você precisará de um adaptador ou, melhor ainda, de um mixer. Mas o ideal mesmo é ter um produto específico de captação de áudio. Em relação aos programas, o recomendado para seu caso parece ser o Pro Tools, da Digidesign, que tem uma versão gratuita que rola na placa de áudio do Mac. Outros bons programas são o Logic Audio e o Cubase, indicados principalmente se você for trabalhar com MIDI.

HD estrangeiro

“Por que a formatação do meu novo HD não deu certo?”

Pergunta Tenho um iMac 350 MHz que veio originalmente com 6 GB de HD e 64 MB de RAM. Instalei, na raça, um HD NEC de 40 GB e dois pentes de 256 MB de RAM. Formatei o HD com o Drive Setup, clicando no comando Inicialize. Formatei em três partições. Depois instalei o Mac OS 9.1 numa partição, colocando primeiro todos os programas. Mas, quando comecei a trabalhar, os programas davam pau, fechavam sem aviso. Achei que a formatação estava errada, pois como o HD era originalmente de PC, ela teria que ser feita com a opção “zero all data”. Fiz isso, mas no final da formatação (que durou algumas horas) apareceu uma janela com os dizeres “initialization failed”. O disco não formatou? Posso reinstalar tudo de novo sem medo, ou tem algum macete para fazer tudo de novo sem erro?

Fábio, fabio@atispropaganda.com.br

Resposta É triste, mas parece que você comprou um HD com defeito. O melhor a fazer é trocá-lo por outro. Se isso não for possível, o jeito é usar um formatador, como o HDT da FWB, capaz de reformatar o disco isolando os blocos com defeito.